



# DUSTBLOCKER® 450



**INSTRUCTION  
MANUAL**

**GEBRAUCHS-UND  
WARTUNGSANLEITUNGEN**

**INSTRUCTIEHANDLEIDING**

**ISTRUZIONI PER L'USO  
E LA MANUTENZIONE**

**INSTRUCTIONS D'UTILISATION  
ET D'ENTRETIEN**

**INSTRUCCIONES DE USO  
Y MANTENIMIENTO**







---

# Dustblocker 450

ENGLISH	4
---------	---

---

DEUTSCH	12
---------	----

---

NEDERLANDS	20
------------	----

---

FRANCAIS	28
----------	----

---

ITALIANO	36
----------	----

---

ESPANOL	44
---------	----

---



---

# ENGLISH

## INSTRUCTION MANUAL

---

CAUTION	6
OPERATION	7
FILTER SYSTEMS	8
ACCESSORIES	9
TROUBLESHOOTING	10
WARRANTY	11
EU DECLARATION OF CONFORMITY	11



Dear customer,

Thank you for choosing a Dustblocker made by MAXVAC.

The Dustblocker 450 from MAXVAC has been manufactured with the greatest care, and we hope that you will be happy with the Dustblocker 450 you have just purchased. However, if the Dustblocker 450 does not fully comply with your expectations, please contact your supplier.

The MAXVAC brand was born in Switzerland to provide maximum performance equipment to deal dust management and environmental cleaning solutions.

The MAXVAC team is passionate about providing the most environmentally and ecologically acceptable cleaning solutions to promote clean and healthy environments in the home town and workplace.

The Dustblocker 450 was specifically designed for the construction industry.

We are committed to continuous effective improvement in the battle against fine dust.

**For more information on our range, please go to [www.max-vac.com](http://www.max-vac.com)**



## CAUTION

**These instructions are intended for the MAXVAC Dustblocker 450.**

- Dustblockers can only be used for filtering dry, non-explosive dust.
- Dustblockers cannot be used in moist rooms or rooms where an explosion hazard may exist.
- MAXVAC cannot be held liable if the Dustblocker is used for other applications or if the Dustblocker is not used in accordance with this manual.

## GENERAL

**When removing the packaging, please check whether the Dustblocker 450 has been damaged during transport.**

- Damaged cables that have been bent or torn, can be dangerous during use of the device and must be replaced immediately in order to prevent personal injuries.
- In order to prevent personal injuries and property damages you must place the device on a sturdy foundation, so that the Dustblocker 450 cannot fall over.
- Make sure your fingers do not get stuck when opening and closing the machine.
- In order to prevent a risk of explosion, you should not place the device in a room that may contain explosive gasses.




- Switch the unit to the off position (0) before removing the plug from the socket. If the switch is on sparks may be generated between the socket and the plug of the device.
- Prior to performing maintenance, first remove the plug from the socket in order to prevent electrical shock.
- When replacing the pre filters or hepafilter it is possible that dust is dispersed that can be dangerous for people's health. Therefore, users should wear safety glasses, safety gloves and a respiration mask that comply with protection class FFP3.
- Do not drill through or break open the HEPA filter.

## OPERATION

The operating panel is at the side of the Dustblocker and is identical for all models.

From left to right:

- (1) Red switch (position I-O)
- (2) Red led (gives a signal if the filter has to be replaced)
- (3) Variable speed control
- (4) Connection for outlet duct (optional)
- (5) Connect the plug to the socket on the back of the machine to start the device.



1

3

2

4



5



---

# FILTERS AND FILTER OPERATION

## The Dustblocker 450 separates the dust in three phases:

During the first phase, the G3 front filter is used. The filter collects the larger dust particles and protects the G4 Pre and HEPA Filter.

The second phase is a G4 Pre Filter which collects the finer particles and protects the HEPA Filter.

During the third phase, the HEPA Filter is used. This filter will collect the dust that is dangerous for people's health and that is not visible to the naked eye.

The G3 front filter which sits behind the metal mesh needs to be replaced on a regular basis according to the contamination of the air in the environment. This will lengthen the life of the G4 Pre Filter and HEPA filter.

Inside of your Dustblocker, inbetween the G3 and HEPA Filter, you will see a G4 Pre Filter. If the machine is used daily we recommend changing it twice a year. Of course this depends on the contamination of the air in the environment. If you regularly replace your G4 Pre Filter you will lengthen the life of the hepafilter.

It is simple to change the filter by unlocking and opening the top lid of the DB450, after which you can pull the bar holding the filters in place towards you. You are now free to remove and replace any filter. At the top of your G4 Pre Filter you will find a label with the item number (Compare this number with the number on the old filter). Make sure that you place the filter as indicated on the label:

↑ Airflow





Compare the information such as Model, Size and Efficiency to see if it matches the data on the new filter.

Make sure you insert the filter as indicated on the label; with the arrow pointing towards the centre of the Dustblocker (away from you): ↑Airflow



**If the HEPA Filter is exposed to water, this may shorten or end the filter's life span.**



**Pre-filters and HEPA Filters cannot be cleaned and must be replaced if they are saturated.**

The DB450 is provided with a filter indicator connected to a warning led that measures the pressure drop in the filter. In case of a pressure drop that is too high, the red led will light up and the hepafilter must be replaced. If the Dustblocker is used while the warning led lights up, this could affect the operation of the device.

## REPLACEMENT FILTERS

DB 450	Item No	Replacement
G3 Pre-Filter	MV-DBF-1302	1 x per week or when necessary.
G4 Front-filter	MV-DBF-1301	1 x per 3 months or when necessary.
H13 HEPA Filter	MV-DBF-1300	1 x per year or when necessary.



---

# TROUBLESHOOTING

Problems	Causes	Solutions
The blower does not function.	No power.  Defective power cord.  Defective switches.	Check that the power socket is working.  Replace Cable.  Contact your technical service centre.
The blower stops immediately.	Problem with power supply.	Check whether cable is installed properly.  Check if there is voltage at the socket.
Red signal LED lights	Filter blocked.	Replace the filter.
The device blows out dust	Filter defect or loose.	Adjust or replace filter.
Abnormal noise		Have the device checked.



## WARRANTY

MAXVAC devices and accessories are supplied with a 24 month warranty on material and manufacturing defects. Keep (the copy of) your receipt in order to be able to submit the correct purchase date, if necessary.

Never try to repair the Dustblocker yourself without prior approval from the manufacturer.

The warranty does not include defects that result from normal wear, negligence, incorrect use, repairs without permission and defects caused by connecting the Dustblocker to the wrong mains voltage.

## EU - DECLARATION OF CONFORMITY

Complies with machinery directive 89/392 plus annexes.

Dust collectors of the Dustblocker type.

**Models:** Dustblocker 450.

MAXVAC hereby declares that the above-mentioned products have been manufactured fully in compliance with the following EU legislation:

**Machinery directive:**

2006/95/EC (LVD) and 2004/108/EC (EMC)

**EMC directive:**

EN 55014-1: 2006 + A1:2013

**Low Voltage directive:**

EN 60335-2-65:2003 + A1:2008

**Manufacturer:** MAXVAC, Zürich, Schweiz.

**Date:** 2nd September 2021.



---

# DEUTSCH

## ANWEISUNG HANDBUCH

---

VORSICHT	14
BETRIEB	15
FILTERSYSTEME	16
ZUBEHÖR	17
FEHLERBEHEBUNG	18
GARANTIE	19
EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	19



Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Dustblocker von MAXVAC entschieden haben.

Der Dustblocker 450 von MAXVAC wurde mit grösster Sorgfalt hergestellt, und wir hoffen, dass Sie mit dem soeben erworbenen Dustblocker 450 zufrieden sein werden. Sollte der Dustblocker 450 jedoch nicht ganz Ihren Erwartungen entsprechen, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.

Die Marke MAXVAC wurde in der Schweiz geboren, um Hochleistungsgeräte für Staubmanagement- und Umweltreinigungslösungen anzubieten.

Das MAXVAC-Team ist leidenschaftlich bemüht, die umweltverträglichsten und ökologisch akzeptabelsten Reinigungslösungen anzubieten, um eine saubere und gesunde Umwelt in der Heimatstadt und am Arbeitsplatz zu fördern.

Der Dustblocker 450 wurde speziell für die Industrie entwickelt.

Wir setzen uns für eine kontinuierliche effektive Verbesserung im Kampf gegen Feinstaub ein.

**Weitere Informationen über unser Sortiment finden Sie unter [www.max-vac.com](http://www.max-vac.com)**



# VORSICHT

**Diese Anleitung ist für den MAXVAC Dustblocker 450 bestimmt.**

- Staubblocker können nur zum Filtern von trockenem, nicht explosivem Staub verwendet werden.
- Dustblocker können nicht in feuchten Räumen oder in Räumen, in denen Explosionsgefahr bestehen kann, verwendet werden.
- MAXVAC kann nicht haftbar gemacht werden, wenn der Dustblocker für andere Anwendungen verwendet wird oder wenn der Dustblocker nicht in Übereinstimmung mit diesem Handbuch verwendet wird.

# ALLGEMEIN

**Wenn Sie die Verpackung entfernen, prüfen Sie bitte, ob der Dustblocker 450 während des Transports beschädigt wurde.**

- Beschädigte Kabel, die verbogen oder gerissen wurden, können bei der Benutzung des Geräts gefährlich sein und müssen sofort ersetzt werden, um Personenschäden zu vermeiden.
- Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, müssen Sie das Gerät auf ein stabiles Fundament stellen, damit der Dustblocker 450 nicht umfallen kann.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Finger beim Öffnen und Schliessen des Gerätes nicht eingeklemmt werden.
- Um eine Explosionsgefahr zu vermeiden, sollten Sie das Gerät nicht in einem Raum aufstellen, der explosive Gase enthalten kann.

- Schalten Sie das Gerät in die Aus-Position (0), bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen. Wenn der Schalter eingeschaltet ist, können Funken zwischen der Steckdose und dem Stecker des Gerätes entstehen.
- Ziehen Sie vor der Durchführung von Wartungsarbeiten zuerst den Stecker aus der Steckdose, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
- Beim Auswechseln des Vorfilters oder Hepafilters kann Staub aufgewirbelt werden, der für die Gesundheit von Personen gefährlich sein kann. Benutzer sollten daher eine Schutzbrille, Schutzhandschuhe und eine Atemmaske tragen, die der Schutzklasse FFP3 entsprechen.
- Der HEPA-Filter darf nicht durchbohrt oder aufgebrochen werden.

## BEDIENUNG


Das Bedienfeld befindet sich an der Seite des Dustblockers und ist bei allen Modellen identisch.

Von links nach rechts:

- (1) Roter Schalter (Stellung I-O)
- (2) Rote LED (signalisiert, dass der Filter ausgetauscht werden muss)
- (3) Variable Drehzahlregelung
- (4) Anschluss für Abluftrohr (optional)
- (5) Stecken Sie den Stecker in die Steckdose auf der Rückseite des Gerätes ein, um das Gerät einzuschalten



1 3 2



4



5



# FILTER UND FILTERBETRIEB

## **Der Dustblocker 450 trennt den Staub in drei Phasen:**

In der ersten Phase wird der Frontfilter eingesetzt. Der Filter sammelt die grösseren Staubpartikel und schützt den G3 Vor- und HEPA Filter.

Die zweite Phase ist ein G4 Vorfilter, der die feineren Partikel sammelt und den HEPA Filter schützt.

Während der dritten Phase wird der HEPA Filter verwendet. Dieser Filter sammelt den Staub, der für die Gesundheit der Menschen gefährlich und mit dem blossen Auge nicht sichtbar ist.

Der vordere G3 Filter, der hinter dem Metallgewebe sitzt, muss je nach Verunreinigung der Luft in der Umgebung regelmässig ausgetauscht werden. Dadurch wird die Lebensdauer des Vorfilters und des HEPA Filters verlängert.

An der Vorderseite Ihres Dustblockers sehen Sie einen G4 Vorfilter. Wenn die Maschine täglich benutzt wird, empfehlen wir, sie zweimal pro Jahr zu wechseln. Dies hängt natürlich von der Kontamination der Luft in der Umgebung ab. Wenn Sie Ihren Vorfilter regelmässig austauschen, verlängern Sie die Lebensdauer des HEPA Filters.

Es ist einfach, den Filter zu wechseln, indem man die beiden seitlichen Verriegelungsstifte entfernt und den Filter herauszieht. Oben auf dem Vorfilter finden Sie ein Etikett mit der Artikelnummer (Vergleichen Sie diese Nummer mit der Nummer auf dem alten Filter). Vergewissern Sie sich, dass Sie den Filter wie auf dem Etikett angegeben platzieren: ↑ Luftstrom



Vergleichen Sie die Informationen wie Modell, Größe und Effizienz, um zu sehen, ob es mit den Daten des neuen Filters übereinstimmt.

Achten Sie darauf, dass Sie den Filter wie auf dem Etikett gezeigt positionieren, wobei der Pfeil zur Mitte des Dustblockers zeigt (von Ihnen weg): ↑ Airflow



**Wenn der HEPA Filter Wasser ausgesetzt wird, kann dies die Lebensdauer des Filters verkürzen oder beenden.**



**Vorfilter und HEPA Filter können nicht gereinigt werden und müssen ersetzt werden, wenn sie gesättigt sind.**

Der DB450 ist mit einer Filteranzeige ausgestattet, die mit einer Warnleitung verbunden ist, die den Druckabfall im Filter misst. Bei einem zu hohen Druckabfall leuchtet die rote LED auf und der Hepafilter muss ausgetauscht werden. Wenn der Dustblocker verwendet wird, während die Warnungs-LED aufleuchtet, könnte dies den Betrieb des Geräts beeinträchtigen.

## ERSATZFILTER

DB 450	ART. NR.	Ersatz
G3 Vorfilter	MV-DBF-1302	1 x pro Woche oder bei Bedarf
G4-Frontfilter	MV-DBF-1301	1 x pro 3 Monate oder wenn n <sup>o</sup> tig.
H13 Hauptfilter	MV-DBF-1300	1 x pro Jahr oder bei Bedarf.



## FEHLERBEHEBUNG

Probleme	Ursachen	Lösungen
Das Gebläse funktioniert nicht.	Keine Macht  Defektes Netzkabel.  Defekte Schalter	Prüfen Sie, ob die Steckdose funktioniert  Kabel austauschen  Kontaktieren Sie Ihr technisches Servicezentrum
Das Gebläse stoppt sofort.	Problem mit der Stromversorgung	Prüfen Sie, ob das Kabel richtig installiert ist.  Prüfen Sie, ob an der Steckdose Spannung anliegt.
Rote Signal-LED leuchtet	Filter verstopft	Ersetzen Sie den Filter
Das Gerät bläst Staub aus	Filter defekt oder lose	Filter einstellen oder austauschen
Anormales Rauschen		Lassen Sie das Gerät überprüfen



# GARANTIE

MAXVAC Geräte und Zubehör werden mit einer 24-monatigen Garantie auf Material- und Herstellungsfehler geliefert. Bewahren Sie (die Kopie der) Quittung auf, um ggf. das korrekte Kaufdatum einreichen zu können.

Versuchen Sie niemals, den Dustblocker ohne vorherige Genehmigung des Herstellers selbst zu reparieren.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Mängel, die durch normalen Verschleiss, Fahrlässigkeit, unsachgemässen Gebrauch, unerlaubte Reparaturen und Mängel, die durch den Anschluss des Staubblockers an die falsche Netzspannung verursacht wurden.

# EU - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Entspricht der Maschinenrichtlinie 89/392 plus Anhänge.

Luftreiniger vom Typ Dustblocker.

**Modelle:** Dustblocker 450.

MAXVAC erklärt hiermit, dass die oben genannten Produkte vollständig in Übereinstimmung mit der folgenden EU-Gesetzgebung hergestellt:

**Maschinenrichtlinie:**

2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) und 2004/108/EG (EMV)

**EMV-Richtlinie:**

DE 55014-1: 2006 + A1:2013

**Niederspannungsrichtlinie:**

EN 60335-2-65:2003 + A1:2008

**Hersteller:** MAXVAC, Zürich, Schweiz.

**Datum:** 2. September 2021.



---

# NEDERLANDS

## INSTRUCTIE HANDLEIDING

---

WAARSCHUWING	22
WERKING	23
FILTERSYSTEMEN	24
ACCESSOIRES	25
HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN	26
GARANTIE	27
EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING	27



Beste Klant,

Bedankt voor het kiezen van een Dustblocker van MAXVAC.

De Dustblocker 450 van MAXVAC is met de grootste zorg vervaardigd en we hopen dat u tevreden zult zijn met de Dustblocker 450 die u zojuist heeft aangeschaft. Mocht de Dustblocker 450 echter niet volledig aan uw verwachtingen voldoen, neem dan contact op met uw leverancier.

Het merk MAXVAC is in Zwitserland opgericht om apparatuur met maximale prestaties te leveren voor het omgaan met stofbeheersing en milieuhygiënische reinigungsoplossingen.

Het MAXVAC-team streeft voor milieuvriendelijke reinigungsoplossingen ter bevordering van een schone en gezonde omgeving, thuis en op de werkplek. De Dustblocker 450 is speciaal ontworpen voor de bouw.

Wij zetten ons in voor een continue effectieve verbetering in de strijd tegen fijnstof.

**Voor meer informatie over ons assortiment kunt u terecht op [www.max-vac.com](http://www.max-vac.com).**



## LET OP:

**Deze instructies zijn bedoeld voor de MAXVAC Dustblocker 450.**

- Dustblockers kunnen alleen worden gebruikt voor het filteren van droog, nietexplosief stof.
- Dustblockers kunnen niet worden gebruikt in vochtige ruimtes of ruimtes waar een explosiegevaar kan bestaan.
- MAXVAC kan niet aansprakelijk worden gesteld als de Dustblocker voor andere toepassingen wordt gebruikt of als de Dustblocker niet in overeenstemming met deze handleiding wordt gebruikt.

## ALGEMEEN

**Controleer bij het verwijderen van de verpakking of de Dustblocker 450 tijdens het transport is beschadigd.**

- Beschadigde kabels die geknikt of gescheurd zijn, kunnen gevaarlijk zijn tijdens het gebruik van het apparaat en moeten onmiddellijk worden vervangen om persoonlijk letsel te voorkomen.
- Om persoonlijk letsel en materiële schade te voorkomen moet u het toestel op een stevige ondergrond plaatsen, zodat de Dustblocker 450 niet kan omvallen. Zorg ervoor dat uw vingers niet vast komen te zitten bij het openen en sluiten van het apparaat.
- Om explosiegevaar te voorkomen, mag u het apparaat niet in een ruimte plaatsen waar zich mogelijk explosieve gassen bevinden.
- Zet het apparaat in de uitstand (0) voordat u de stekker uit het stopcontact haalt. Als de schakelaar aan staat, kunnen er vonken ontstaan tussen het stopcontact en de stekker van het apparaat.




- Zet het apparaat in de uitstand (0) voordat u de stekker uit het stopcontact haalt. Als de schakelaar aan staat, kunnen er vonken ontstaan tussen het stopcontact en de stekker van het apparaat.
- Voordat u onderhoud uitvoert, moet u eerst de stekker uit het stopcontact halen om een elektrische schok te voorkomen.
- Bij het vervangen van het voorfilter of hepafilter is het mogelijk dat er stof wordt verspreid dat gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid van mensen. Daarom moeten gebruikers een veiligheidsbril, veiligheidshandschoenen en een ademhalingsmasker dragen die voldoen aan beschermingsklasse FFP3.
- Breek het HEPA filter niet open, boor niet door het HEPA filter en zorg dat u het HEPA filter op geen andere manier beschadigt.

## WERKING

Het bedieningspaneel bevindt zich aan de binnen-(1&2) en zijkant (3,4&5) van de Dustblocker en is voor alle modellen identiek.

Van links naar rechts:

- (1) Variabele snelheid: 50%-100%
- (2) Rode led (geeft een signaal als het HEPA Filter moet worden vervangen)
- (3) Aansluiting voor afvoerslang.
- (4) Sluit de stekker aan op het stopcontact aan de linkerzijde van de machine om het apparaat te starten
- (5) Door de aan-/uitschakelaar in te drukken om het apparaat te starten.





# FILTER- EN FILTERWERKING

## De Dustblocker 450 scheidt het stof in drie fasen:

In de eerste fase wordt het G3 voorfilter gebruikt. Het filter vangt de grotere stofdeeltjes op en beschermt het G4 Pre- en HEPA filter.

De tweede fase is een G4 voorfilter dat de fijnere deeltjes opvangt en het HEPA filter beschermt.

Tijdens de derde fase wordt het HEPA filter gebruikt. Dit filter vangt het stof op dat gevaarlijk is voor de gezondheid en dat niet met het blote oog zichtbaar is.

Het G3 filterdoek dat voorin zit, moet regelmatig worden vervangen, afhankelijk van de vervuiling van de lucht in de omgeving. Dit zal de levensduur van het G4 voorfilter en het HEPA filter verlengen.

In het midden van uw Dustblocker ziet u een G4 voorfilter. Als de machine dagelijks wordt gebruikt, raden wij aan deze twee keer per jaar te vervangen. Uiteraard is dit afhankelijk van de luchtafvoer in de omgeving. Als u uw G4 voorfilter regelmatig vervangt, verlengt u de levensduur van het hepafilter.

Het is eenvoudig om de filters te vervangen door de bovenklep te openen en de hefbevestiging voor de filters te nopenen. U kunt nu de filters vervangen. Bovenaan het voor- en hoofdfilter vindt u een label met informatie (Vergelijk deze gegevens). Plaatst het filter zoals dat wordt aangegeven op het label: ↑ Airflow



Vergelijk de informatie als Model, Size (afmeting) en Efficiency (efficiëntie) of het overeenkomt met de gegevens op het nieuwe filter.

Zorg ervoor dat u het filter plaatst zoals aangegeven op het label; met de pijl richting het midden van de Dustblocker (van u af): ↑ Airflow



**Als het HEPA filter aan water wordt blootgesteld, kan dit de levensduur van het filter verkorten of beëindigen.**



**Voorfilters en HEPA hepafilters kunnen niet worden gereinigd en moeten worden vervangen als ze verzadigd zijn.**

De DB450 is voorzien van een filterindicator die is aangesloten op een waarschuwingslampje dat de drukval in het filter meet. Bij een te hoge drukval gaat de rode led branden en moet het hepafilter worden vervangen. Als de Dustblocker wordt gebruikt terwijl de waarschuwingsled brandt, kan dit de werking van het apparaat beïnvloeden. Dit is buitenaf aan de bovenkant zichtbaar.

## VERVANGINGSFILTERS

DB 450	Item N <sup>o</sup>	Vervanging
G3 Voorfilter	MV-DBF-1302	1 x per week of indien nodig.
G4 Voorfilter	MV-DBF-1301	1 x per 3 maanden of indien nodig.
H13 Hoofdfilter	MV-DBF-1300	1 x per jaar of indien nodig.



## HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Problemen	Oorzaken	Oplossingen
De ventilator werkt niet	Geen stroom.  Defecte voedingskabel.  Defecte schakelaars.	Controleer of het stopcontact werkt.  Kabel vervangen.  Neem contact op met uw technische dienst.
De ventilator stopt onmiddellijk.	Probleem met de stroomvoorziening.	Controleer of de kabel goed is geïnstalleerd.  Controleer of er spanning op het stopcontact staat.
Rode signaal-LED brandt.	Filter geblokkeerd.	Vervang het filter.
Het apparaat blaast stof uit.	Filter defect of loszittend.	Filter aanpassen of vervangen.
Abnormaal geluid.		Laat het apparaat controleren.



# GARANTIE

MAXVAC-apparaten en -accessoires worden geleverd met een garantie van 24 maanden op materiaal- en fabricagefouten. Bewaar (de kopie van) uw kassabon om eventueel de juiste aankoopdatum te kunnen overleggen.

Probeer nooit zelf de Dustblocker te repareren zonder voorafgaande toestemming van de fabrikant.

De garantie omvat geen defecten die het gevolg zijn van normale slijtage, nalatigheid, verkeerd gebruik, reparaties zonder toestemming en defecten veroorzaakt door het aansluiten van de Dustblocker op de verkeerde netspanning.

# EU - VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Voldoet aan machinerichtlijn 89/392 plus bijlagen..

Luchtreinigers van het type Dustblocker.

**Modellen:** Dustblocker 450.

MAXVAC verklaart hierbij dat de bovengenoemde producten volledig in overeenstemming met de volgende EU-wetgeving zijn vervaardigd:

**Machinerichtlijn:**

2006/95/EG (LVD) en 2004/108/EG (EMC).

**EMC-richtlijn:**

EN 55014-1: 2006 + A1:2013

**Laagspanningsrichtlijn:**

EN 60335-2-65:2003 + A1:2008

**Fabrikant:** MAXVAC, Zürich, Schweiz.

**Datum:** 2 september 2021



---

# FRAN«AIS

## INSTRUCTION MANUEL

---

CAUTION	30
OP...RATION	31
SYST»MES DE FILTRAGE	32
ACCESSOIRES	33
D...PANNAGE	34
GARANTIE	35
D...CLARATION DE CONFORMIT... DE L'UE	35



Cher client,

Merci d'avoir choisi un Dustblocker fabriqué par MAXVAC.

Le Dustblocker 450 de MAXVAC a été fabriqué avec le plus grand soin, et nous espérons que vous serez satisfait du Dustblocker 450 que vous venez d'acheter. Toutefois, si le Dustblocker 450 ne répond pas entièrement à vos attentes, veuillez contacter votre fournisseur.

La marque MAXVAC est née en Suisse pour fournir des équipements de performance maximale pour traiter les solutions de gestion de la poussière et de nettoyage de l'environnement.

L'équipe MAXVAC est passionnée par la fourniture des solutions de nettoyage les plus acceptables sur le plan environnemental et écologique pour promouvoir des environnements propres et sains dans la ville et sur le lieu de travail.

Le Dustblocker 450 a été spécialement conçu pour l'industrie.

Nous nous sommes engagés à améliorer constamment l'efficacité de la lutte contre les poussières fines.

**Pour plus d'informations sur notre gamme, veuillez consulter le site [www.max-vac.com](http://www.max-vac.com)**



## ATTENTION

**Ces instructions sont destinées au MAXVAC Dustblocker 450.**

- Les dépoussiéreurs ne peuvent être utilisés que pour filtrer des poussières sèches et non explosives.
- Ils ne peuvent pas être utilisés dans des pièces humides ou dans des pièces où il existe un risque d'explosion.
- MAXVAC ne peut être tenu responsable si le Dustblocker est utilisé pour d'autres applications ou si le Dustblocker n'est pas utilisé conformément à ce manuel.

## G...N...RAL

**Lorsque vous retirez l'emballage, veuillez vérifier si le Dustblocker 450 a été endommagé pendant le transport.**

- Les câbles endommagés qui ont été pliés ou déchirés, peuvent être dangereux pendant l'utilisation de l'appareil et doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter des blessures corporelles.
- Afin d'éviter les blessures et les dommages matériels, vous devez placer l'appareil sur une base solide, de sorte que le Dustblocker 450 ne puisse pas tomber.
- Veillez à ce que vos doigts ne se coincent pas lors de l'ouverture et de la fermeture de l'appareil.
- Afin de prévenir tout risque d'explosion, vous ne devez pas placer l'appareil dans une pièce pouvant contenir des gaz explosifs.



- Mettez l'appareil en position d'arrêt (0) avant de retirer la fiche de la prise de courant. Si l'interrupteur est en position marche, des étincelles peuvent être produites entre la prise de courant et la fiche de l'appareil.
- Avant d'effectuer l'entretien, retirez d'abord la fiche de la prise de courant afin d'éviter tout risque de choc électrique.
- Lors du remplacement du pré-filtre ou de l'hepafiltre, il est possible que de la poussière se disperse, ce qui peut être dangereux pour la santé des personnes. C'est pourquoi les utilisateurs doivent porter des lunettes de sécurité, des gants de sécurité et un masque respiratoire conforme à la classe de protection FFP3.
- Ne pas percer ou ouvrir le filtre HEPA.

## OP...RATION

Le panneau de commande est situé sur l'arrière du Dustblocker et se présente comme suit identiques pour tous les modèles.

De gauche à droite :

- (1) Interrupteur rouge (position I-O)
- (2) LED rouge (donne un signal lorsque le filtre doit être remplacé)
- (3) Vitesse variable : 50%-100%.
- (4) Raccordement pour le conduit de sortie (en option)
- (5) Connectez la fiche à la prise située à l'arrière de la machine pour démarrer l'appareil.





# FILTRES ET FONCTIONNEMENT DES FILTRES

## **Le Dustblocker 450 sépare la poussière en trois phases :**

Pendant la première phase, le G3 filtre frontal est utilisé. Le filtre recueille les plus grosses particules de poussière et protège le G3 Pré et l'hépa-filtre.

La deuxième phase est un G3 pré-filtre qui collecte les particules les plus fines et protège l'hépa-filtre.

Au cours de la troisième phase, l'hépa-filtre est utilisé. Ce filtre va collecter la poussière qui est dangereuse pour la santé des personnes et qui n'est pas visible à l'œil nu.

Le G3 filtre avant qui se trouve derrière la maille métallique doit être remplacé régulièrement en fonction de la contamination de l'air dans l'environnement. Cela permettra de prolonger la durée de vie du préfiltre et du filtre HEPA.

À l'avant de votre Dustblocker, vous verrez un G4 pré-filtre. Si l'appareil est utilisé quotidiennement, nous vous recommandons de le changer deux fois par an. Bien entendu, cela dépend de la contamination de l'air dans l'environnement. Si vous remplacez régulièrement votre pré-filtre, vous prolongerez la durée de vie de l'hépa-filtre.

Il est facile de changer le filtre en retirant les deux goupilles de verrouillage sur les côtés et en tirant le filtre. En haut du pré-filtre, vous trouverez une étiquette avec le numéro de l'article (comparez ce numéro avec celui de l'ancien filtre). Assurez-vous que vous placez le filtre comme indiqué sur l'étiquette : ↑ Débit d'air





Il est facile de changer le filtre en retirant les deux goupilles de verrouillage sur les côtés et en tirant le filtre. En haut du pré-filtre, vous trouverez une étiquette avec le numéro de l'article (comparez ce numéro avec celui de l'ancien filtre). Assurez-vous que vous placez le filtre comme indiqué sur l'étiquette : Débit d'air



**Si l'hépafiltre est exposé à l'eau, cela peut réduire ou mettre fin à la durée de vie du filtre.**



**Les pré-filtres et les hépa-filtres ne peuvent pas être nettoyés et doivent être remplacés s'ils sont saturés.**

Le DB450 est équipé d'un indicateur de filtre connecté à une led d'avertissement qui mesure la perte de charge du filtre. En cas de chute de pression trop importante, le voyant rouge s'allume et l'hépa-filtre doit être remplacé. Si le Dustblocker est utilisé alors que la LED d'avertissement s'allume, cela peut affecter le fonctionnement de l'appareil.

## REPLACEMENT DES FILTRES

DB 450	Point N <sup>o</sup>	Remplacement
G3 PrÈ-filtre	MV-DBF-1302	1 x par semaine ou si nÈcessaire
G4 Filtre frontal	MV-DBF-1301	1 x par 3 mois ou si nÈcessaire.
H13 Filtre principal	MV-DBF-1300	1 x par an ou si nÈcessaire.



## D...PANNAGE

Problèmes	Causes	Solutions
Le ventilateur ne fonctionne pas.	Pas de pouvoir Cordon d'alimentation défectueux. Interrupteurs défectueux	Vérifiez que la prise de courant fonctionne Remplacer le câble Contactez votre centre de service technique
La soufflerie s'arrête immédiatement.	Problème d'alimentation électrique	Vérifiez si le câble est correctement installé. Vérifiez s'il y a de la tension à la prise de courant.
Le voyant rouge s'allume	Filtre bloqué	Remplacez le filtre
L'appareil souffle la poussière	Filtre défectueux ou mal fixé	Ajuster ou remplacer le filtre
Bruit anormal		Faites vérifier l'appareil



## GARANTIE

Les appareils et accessoires MAXVAC sont fournis avec une garantie de 24 mois sur les défauts de matériaux et de fabrication. Conservez (la copie de) votre reçu afin de pouvoir soumettre la date d'achat correcte, si nécessaire.

N'essayez jamais de réparer vous-même le Dustblocker sans l'accord préalable du fabricant.

La garantie n'inclut pas les défauts résultant de l'usure normale, de la négligence, d'une utilisation incorrecte, de réparations effectuées sans autorisation et de défauts causés par le branchement du Dustblocker à une tension de secteur incorrecte.

## UE - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ...

Conforme à la directive 89/392/CEE relative aux machines et à ses annexes.

Dépoussiéreurs du type Dustblocker.

**Modèles** : Dustblocker 450.

MAXVAC déclare que les produits susmentionnés ont été fabriqués dans le respect total de la législation européenne suivante :

**Directive sur les machines** :  
2006/95/CE (LVD) et 2004/108/CE (CEM)

**Directive CEM** :  
EN 55014-1 : 2006 + A1:2013

**Directive sur la basse tension** :  
EN 60335-2-65:2003 + A1:2008

**Fabricant** : MAXVAC, Zurich, Suisse.

**Date** : 2 septembre 2021.



# ITALIANO

## ISTRUZIONI MANUALE

---

ATTENZIONE	38
OPERAZIONE	39
SISTEMI FILTRO	40
ACCESSORI	41
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	42
GARANZIA	43
DICHIARAZIONE DI CONFORMIT� UE	43



Gentile cliente,

Grazie per aver scelto un Dustblocker prodotto da MAXVAC.

Il Dustblocker 450 di MAXVAC è stato prodotto con la massima cura, e speriamo che sarete soddisfatti del Dustblocker 450 che avete appena acquistato. Tuttavia, se il Dustblocker 450 non soddisfa pienamente le vostre aspettative, contattate il vostro fornitore.

Il marchio MAXVAC è nato in Svizzera per fornire apparecchiature ad alte prestazioni per la gestione della polvere e soluzioni di pulizia ambientale.

Il team MAXVAC è appassionato di fornire le soluzioni di pulizia più accettabili dal punto di vista ambientale ed ecologico per promuovere ambienti puliti e salubri in casa e sul posto di lavoro.

Il Dustblocker 450 è stato progettato specificamente per il settore.

Ci impegniamo a migliorare continuamente e in modo efficace nella lotta contro le polveri sottili.

**Per maggiori informazioni sulla nostra gamma, visitate il sito [www.max-vac.com](http://www.max-vac.com)**



## GARANZIA

**Queste istruzioni sono destinate al MAXVAC Dustblocker 450.**

- I filtri antipolvere possono essere utilizzati solo per filtrare la polvere secca e non esplosiva.
- I filtri antipolvere non possono essere utilizzati in ambienti umidi o in ambienti con pericolo di esplosione.
- MAXVAC non può essere ritenuta responsabile se il Dustblocker viene utilizzato per altre applicazioni o se il Dustblocker non viene utilizzato in conformità con questo manuale.

## GENERALE

**Quando si rimuove l'imballaggio, si prega di controllare se il Dustblocker 450 è stato danneggiato durante il trasporto.**

- I cavi danneggiati che sono stati piegati o strappati, possono essere pericolosi durante l'uso dell'apparecchio e devono essere sostituiti immediatamente per evitare lesioni personali.
- Per prevenire lesioni personali e danni alle cose, è necessario posizionare l'apparecchio su una base robusta, in modo che il Dustblocker 450 non possa cadere.
- Assicurarsi che le dita non rimangano incastrate quando si apre e si chiude l'apparecchio.
- Per evitare il rischio di esplosione, non collocare l'apparecchio in una stanza che possa contenere gas esplosivi.




- Spegnere l'apparecchio in posizione off (0) prima di togliere la spina dalla presa. Se l'interruttore è acceso, possono generarsi scintille tra la presa e la spina dell'apparecchio.
- Prima di eseguire la manutenzione, rimuovere la spina dalla presa per evitare scosse elettriche.
- Quando si sostituisce il pre-filtro o l'epafiltra è possibile che si disperda della polvere che può essere pericolosa per la salute delle persone. Pertanto, gli utenti devono indossare occhiali di sicurezza, guanti di sicurezza e una maschera di respirazione conformi alla classe di protezione FFP3.
- Non perforare o rompere il filtro HEPA.

## OPERAZIONE

Il pannello di manutenzione si collega a all'attaccante del Dustblocker ed è per tutti i modelli.

Da sinistra a destra:

- (1) Interruttore rosso (posizione I-O)
- (2) LED rosso (dà un segnale quando il filtro deve essere sostituito)
- (3) Velocità variabile: 50%-100%.
- (4) Connessione per il condotto di uscita (opzionale)
- (5) Collegare la spina alla presa sul retro della macchina per avviare l'apparecchio.





# FILTRI E FUNZIONAMENTO DEI FILTRI

## Il Dustblocker 450 separa la polvere in tre fasi:

Durante la prima fase viene utilizzato il G3 filtro frontale. Il filtro raccoglie le particelle di polvere più grandi e protegge il G4 pre e l'epafiltra HEPA.

La seconda fase è un G4 Prefiltro che raccoglie le particelle più fini e protegge l'epafiltra HEPA.

Durante la terza fase viene utilizzato il filtro HEPA. Questo filtro raccoglierà la polvere che è pericolosa per la salute delle persone e che non è visibile ad occhio nudo.

Il G3 filtro anteriore che si trova dietro la rete metallica deve essere sostituito regolarmente a seconda della contaminazione dell'aria nell'ambiente. In questo modo si allunga la vita del G4 pre-filtro e del filtro HEPA.

Nella parte anteriore del vostro Dustblocker vedrete un G4 Prefiltro. Se la macchina viene utilizzata quotidianamente si consiglia di cambiarla due volte all'anno. Naturalmente questo dipende dalla contaminazione dell'aria nell'ambiente. Se si sostituisce regolarmente il Prefiltro si allunga la durata del filtro.

È semplice sostituire il filtro rimuovendo i due perni di bloccaggio ai lati ed estrarre il filtro. Nella parte superiore del Prefiltro troverete un'etichetta con il numero dell'articolo (confrontate questo numero con quello del vecchio filtro). Assicuratevi di posizionare il filtro come indicato sull'etichetta : ↑ Airflow



È semplice sostituire il filtro rimuovendo i due perni di bloccaggio ai lati ed estrarre il filtro. Nella parte superiore del Prefiltro troverete un'etichetta con il numero dell'articolo (confrontate questo numero con quello del vecchio filtro). Assicuratevi di posizionare il filtro come indicato sull'etichetta : ↑Airflow



**Se l'epafiltra è esposto all'acqua, questo può ridurre o terminare la durata del filtro.**



**I prefiltri e gli epafiltri non possono essere puliti e devono essere sostituiti se sono saturi.**

Il DB450 è dotato di un indicatore di filtro collegato ad un led di avvertimento che misura la caduta di pressione nel filtro. In caso di caduta di pressione troppo elevata, il led rosso si accende e il filtro deve essere sostituito. Se il Dustblocker viene utilizzato mentre il led di avvertimento si accende, questo potrebbe influire sul funzionamento del dispositivo.

## FILTRI DI RICAMBIO

DB 450	Voce N	Sostituzione
G3 Pre-filtro	MV-DBF-1302	1 x a settimana o quando necessario
G4 Filtro anteriore	MV-DBF-1301	1 x ogni 3 mesi o quando necessario.
H13 Filtro principale	MV-DBF-1300	1 volta all'anno o quando necessario.



## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problemi	Cause	Soluzioni
Il soffiatore non funziona.	Nessun potere  Cavo di alimentazione difettoso.  Interruttori difettosi	Controllare che la presa di corrente sia funzionante  Sostituire il cavo  Contattate il vostro centro di assistenza tecnica
Il soffiatore si ferma immediatamente.	Problema di alimentazione	Controllare se il cavo è installato correttamente.  Controllare se c'è tensione alla presa.
Luci LED di segnalazione rosse	Filtro bloccato	Sostituire il filtro
Il dispositivo fa fuoriuscire la polvere	Difetto del filtro o sciolto	Regolare o sostituire il filtro
Rumore anormale		Fate controllare il dispositivo



## GARANZIA

I dispositivi e gli accessori MAXVAC sono forniti con una garanzia di 24 mesi sui difetti di materiale e di fabbricazione. Conservare (la copia dello scontrino) per poter presentare, se necessario, la data di acquisto corretta.

Non tentare mai di riparare il Dustblocker da soli senza la preventiva approvazione del produttore.

La garanzia non comprende i difetti che derivano da normale usura, negligenza, uso non corretto, riparazioni senza autorizzazione e difetti causati dal collegamento del Dustblocker alla tensione di rete sbagliata.

## UE - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Conforme alla direttiva macchine 89/392 più allegati.

Raccoglitori di polvere del tipo Dustblocker.

**Modelli:** Dustblocker 450.

MAXVAC dichiara che i suddetti prodotti sono stati prodotto in piena conformità con la seguente legislazione UE:

**Direttiva macchine:**

2006/95/CE (LVD) e 2004/108/CE (EMC)

**Direttiva EMC:**

EN 55014-1: 2006 + A1:2013

**Direttiva sulla bassa tensione:**

EN 60335-2-65:2003 + A1:2008

**Produttore:** MAXVAC, Zurigo, Svizzera.

**Data:** 2 settembre 2021.



---

# ESPA—OL

## INSTRUCCI" N MANUAL

---

PRECAUCI" N	46
OPERACI" N	47
SISTEMAS DE FILTROS	48
ACCESORIOS	49
SOLUCI" N DE PROBLEMAS	50
GARANT" O A	51
DECLARACI" N DE CONFORMIDAD DE LA UE	51



Estimado cliente,

Gracias por elegir un Bloqueador de Polvo hecho por MAXVAC.

El Dustblocker 450 de MAXVAC ha sido fabricado con la mayor y esperamos que estés contento con el Dustblocker 450 que tienes acaba de comprar. Sin embargo, si el Dustblocker 450 no cumple totalmente con su expectativas, por favor contacte a su proveedor.

La marca MAXVAC nació en Suiza para proporcionar el máximo rendimiento equipo para tratar la gestión del polvo y las soluciones de limpieza del medio ambiente.

El equipo de MAXVAC es apasionado en proveer la más ambientalmente y soluciones de limpieza ecológicamente aceptables para promover la limpieza y la salud ambientes en la ciudad de origen y en el lugar de trabajo.

El Dustblocker 450 fue diseñado específicamente para la industria.

Estamos comprometidos con la mejora continua y efectiva en la batalla contra la multa polvo.

**Para más información sobre nuestra gama, por favor vaya a [www.max-vac.com](http://www.max-vac.com)**



# GARANTÍA

**Estas instrucciones están destinadas al Bloqueador de Polvo MAXVAC 500.**

- Los bloqueadores de polvo sólo pueden ser usados para filtrar el polvo seco y no explosivo.
- Los Dustblockers no pueden ser usados en cuartos húmedos o habitaciones donde pueda existir un riesgo de explosión.
- MAXVAC no se hace responsable si el Dustblocker se utiliza para otras aplicaciones o si el Dustblocker no se utiliza de acuerdo con este manual.

## GENERAL

**Al retirar el embalaje, por favor, compruebe si el Dustblocker 450 ha sido dañado durante el transporte.**

- Los cables dañados que se han doblado o desgarrado pueden ser peligrosos durante el uso del dispositivo y deben ser reemplazados inmediatamente para evitar lesiones personales.
- Para evitar lesiones personales y daños a la propiedad, debe colocar el dispositivo sobre una base sólida, de modo que el Dustblocker 450 no pueda caerse.
- Asegúrese de que sus dedos no se atasquen al abrir y cerrar el aparato.
- Para evitar el riesgo de explosión, no debe colocar el dispositivo en una habitación que pueda contener gases explosivos.

- Ponga la unidad en la posición de apagado (0) antes de sacar el enchufe de la toma. Si el interruptor está encendido, pueden generarse chispas entre el enchufe y el enchufe del dispositivo.
- Antes de realizar el mantenimiento, retire primero el enchufe de la toma de corriente para evitar una descarga eléctrica.
- Al sustituir el prefiltro o el hepafiltro es posible que se disperse polvo que puede ser peligroso para la salud de las personas. Por lo tanto, los usuarios deben usar gafas de seguridad, guantes de seguridad y una máscara de respiración que cumpla con la clase de protección FFP3.
- No perforo ni abra el filtro HEPA H14.

## OPERACIÓN

El panel de control está encendido la parte trasera del Dustblocker y es idéntico para todos los modelos.

De izquierda a derecha:

- (1) Interruptor rojo (posición I-O)
- (2) LED rojo (da una señal cuando es necesario reemplazar el filtro)
- (3) Velocidad variable: 50% -100%
- (4) Conexión para conducto de salida (opcional)
- (5) Conecte el enchufe a la toma en la parte posterior de la máquina para encender el aparato.



1

3

2

4



5



# FILTROS Y FUNCIONAMIENTO DE LOS FILTROS

## El Dustblocker 450 separa el polvo en tres fases:

Durante la primera fase, se utiliza el G3 filtro frontal. El filtro recoge las partículas de polvo más grandes y protege el filtro G4 Pre y HEPA

La segunda fase es un G4 Prefiltro que recoge las partículas más finas y protege el hepafiltro HEPA.

En la tercera fase se utiliza el hepafiltro HEPA. Este filtro recogerá el polvo que es peligroso para la salud de las personas y que no es visible a simple vista.

El G3 filtro frontal que se encuentra detrás de la malla metálica debe ser reemplazado en un regularmente según la contaminación del aire en el medio ambiente. Esto alargará la vida del prefiltro y del filtro HEPA.

En la parte delantera de su Dustblocker verá un G4 prefiltro. Si la máquina se usa diariamente, recomendamos cambiarlo dos veces al año. Por supuesto esto depende de la contaminación del aire en el medio ambiente. Si reemplazas regularmente el prefiltro, alargarás la vida del hepafiltro.

Es sencillo cambiar el filtro quitando los dos pasadores de bloqueo de los lados y sacando el filtro. En la parte superior del prefiltro encontrarás una etiqueta con el número de artículo (compara este número con el del filtro antiguo). Asegúrese de colocar el filtro como se indica en la etiqueta: ↑ Flujo de aire



Es sencillo cambiar el filtro quitando los dos pasadores de bloqueo de los lados y sacando el filtro. En la parte superior del prefiltro encontrarás una etiqueta con el número de artículo (compara este número con el del filtro antiguo). Asegúrese de colocar el filtro como se indica en la etiqueta: ↑ Flujo de aire



**Si el hepafiltro HEPA es expuesto al agua, esto puede acortar o acabar con la vida útil del filtro.**



**los prefiltros y los hepafiltros HEPA no pueden ser limpiados y deben ser reemplazados si están saturados.**

El DB450 está provisto de un indicador de filtro conectado a un led de advertencia que mide la caída de presión en el filtro. En caso de que la caída de presión sea demasiado alta, el led rojo se iluminará y el hepafiltro deberá ser reemplazado. Si se utiliza el Dustblocker mientras se enciende el led de advertencia, esto podría afectar el funcionamiento del dispositivo.

## FILTROS DE REPUESTO

DB 450	Artículo	Nº	Sustitución
G3 Pre-filtro	MV-DBF-1302	1x	por semana o según sea necesario
G4 Filtro anterior	MV-DBF-1301	1x	cada 3 meses o según sea necesario.
H13 Filtro principal	MV-DBF-1300	1x	al año o cuando sea necesario.



## SOLUCI" N DE PROBLEMAS

Problemas	Causes	Soluciones
El soplador no funciona.	No hay energí a Cable de alimentaci3n defectuoso. Interruptores defectuosos	Comprueba que la toma de corriente funciona  Reemplazar el cable  Contacte con su centro de servicio t3cnico
El soplador se detiene inmediatamente.	Problema con el suministro de energí a	Compruebe si el cable est3 instalado correctamente.  Compruebe si hay tensi3n en la toma de corriente.
Se enciende el LED de seíal roja	Filtro bloqueado	Cambie el filtro
El dispositivo expulsa el polvo	Defecto o p3rdida del filtro	Ajustar o reemplazar el filtro
Ruido anormal		Haz que comprueben el dispositivo



## GARANTÍA

Los dispositivos y accesorios de MAXVAC se suministran con una garantía de 24 meses por defectos de material y fabricación. Guarde (la copia de) su recibo para poder ser capaz de presentar la fecha de compra correcta, si es necesario.

Nunca intente reparar el Dustblocker usted mismo sin la aprobación previa del fabricante.

La garantía no incluye defectos que resulten del desgaste normal, negligencia, uso incorrecto, reparaciones sin permiso y defectos causados por la conexión el Dustblocker al voltaje de red equivocado.

## UE-DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Cumple con la directiva de maquinaria 89/392 más sus anexos.

Colectores de polvo del tipo Dustblocker.

**Modelos:** Dustblocker 450.

MAXVAC declara que los productos mencionados han sido fabricado totalmente de acuerdo con la siguiente legislación de la UE:

**Directiva de maquinaria:**

2006/95/CE (LVD) y 2004/108/CE (EMC)

**Directiva EMC:**

EN 55014-1: 2006 + A1:2013

**Directiva de bajo voltaje:**

EN 60335-2-65:2003 + A1:2008

**Fabricante:** MAXVAC, Zurich, Suiza.

**Fecha:** 2 de septiembre de 2021.



**MAXVAC**

---

MAXVAC HEAD OFFICE  
SWISSLOGO AG  
MÜLIBODENSTRASSE 3  
8 172 NIEDERGLATT  
SWITZERLAND

MAXVAC EUROPE SALES  
SWISSLOGO BV  
ZEEFBAAN 14  
9672 BN WINSCHOTEN  
THE NETHERLANDS

MAX-VAC.COM  
SALES@MAX-VAC.COM  
+41(0) 43 411 4195  
©SWISSLOGO 2024  
VERSION 1.2

